



Termoplēve T-kreklu apdrukai

(baltiem un gaišiem audumiem, 100% kokvilna, izdrukāt tikai ar tintes printeri)

lietošanas instrukcija

1. Dizains (att.1):

Izveidojiet dizainu savam T-kreklam, izmantojot bezmaksas programmatūru DesignPro® vai Design & Print online. (www.avery.eu /Templates & Software. Produkta kods C9405 vai MD1001). Varat izmantot arī citas grafiskās programmas, piem. Word, Corel Draw utt.

2. Drukāšana (att.2):

Attēls jāizdrukā apgrieztā veidā (spoguļattēlā). Šim nolūkam izmantojiet programmatūru, vai izmainiet printera iestatījumus. Izdrukājiet testa paraugu uz parasta papīra, lai pārlicinātos, ka attēls un teksts tiek apgriezti.

3. Izgriešana (att.3):

Izgrieziet attēlu pa kontūrām, ārpusē atstājot šauru maliņu. Griezuma līnijai jābūt noapaļotai, bez asiem stūriem (tie var atdalīties no auduma virsmas gludināšanas vai mazgāšanas laikā).

4. Darba vieta (att.4):

Strādājiet labi vēdināmās telpās.

Darba virsmai jābūt jostasvietas augstumā vai zemāk (tādējādi varēsiet stiprāk piespiest attēlu).

Uzklājiet uz darba virsmas spilvendrānu. Gludekli nedrīkst būt ūdens, un tam jābūt iestatītam darbībai BEZ tvaika. Izvēlieties maksimālo gludekļa temperatūru un uzsildiet to (apm. 5 minūtes).

Izgludiniet spilvendrānu, lai tā būtu pilnīgi gluda. Uzklājiet audumu uz spilvendrānas.

Pāris minūtes gludiniet audumu, lai no tā izdalītos viss mitrums.

5. Attēla pārvešana uz audumu (att.5):

Jaunus T-krekus ieteicams izmazgāt, jo audumā var būt saglabāties neliels daudzums ķīmikāliju no ražošanas procesiem. Tas var ietekmēt attēlu un pārnesuma kvalitāti. Novietojiet plēvi ar nedrukājamo pusi (zilais rūpnīcas marķējums) uz augšu. Viegli piegludiniet ar gludekli vajadzīgajā vietā.

Ar iespējami lielāku spiedienu lēnām gludiniet pār visu attēlu dažādos virzienos.

Gludināšanas gājieniem jāpārklājas, lai nosegtu visu attēlu. Attēls vispirms mēdz pacelties stūros un malās, tāpēc šīm vietām jāpievērš pastiprināta uzmanība.

Pārnesuma papīrs nedrīkst iekrāsoties dzeltens vai brūns.

Gludināšanas laiks:

pilna lapa – 3 minūtes,

1/2 lapa – 90 sekundes,

1/4 lapas – 45 sekundes

6. Atdzesēšana (att.6):

Pēc gludināšanas noņemiet audumu no sakarsušās darba virsmas. Ļaujiet audumam atdzist 2 minūtes. Sāciet papīra atdalīšanu no termoplēves

7. Nolobīšana (att.7):

Lobīt uzmanīgi, lai nesaplēstu pārvešanas papīru.

Ja termoplēve sāk pacelties no auduma, tas nozīmē, ka spiediens un karstums bijis par mazu!

Pārgludiniet vēlreiz, koncentrējot uzmanību malām un stūriem.

Izstrādājuma garantija:

Avery Dennison® nodrošina jums tikai augstas kvalitātes produktus un apmainīs visus izstrādājumus, kas jūs pilnībā neapmierina.

Mēs būsim pateicīgi arī par jūsu komentāriem un ierosinājumiem:

Avery Dennison Office Products UK, Gardner Road,

5 The Switchback, Maidenhead, Berkshire SL6 7PU,

Consumerservice-uk@averydennison.com,

Tālr. 0800 80 50 20,

Fakss 01628 76 40 40

Izstrādājuma kopšana

• Tikko piegludināta termoplēve nav tik mīksta, cik pēc pirmās mazgāšanas un gludināšanas

• Apģērbu mazgājiet veļas mašīnā vēsā ūdenī (30°C) ar kreiso pusi uz āru

• Izmantojiet krāsu noturību saglabājošu mazgāšanas līdzekli

• Pēc mazgāšanas beigām uzreiz izņemiet apģērbu no veļas mašīnas.

Ja apģērbu atstāj mašīnā pārāk ilgi, krāsas var izplūst. Neizmantojiet hlora balinātāju.

• Mazgājiet apģērbu atsevišķi no citiem (tikai pirmajā reizē); netīrīt ķīmiski.

• Ja izmantojat žāvētāju – izmantojiet vājo režīmu un izgrieziet apģērbu uz kreiso pusi

• Pārnesto attēlu gludiniet tikai no kreisās puses!

• Pārnestais attēls neiztur stiepšanu, kas pārsniedz parasto apģērba valkāšanu un nodilumu

• Ja apģērbs ir dāvana, iedodiet saņēmējam šīs instrukcijas kopiju